

Wartości współrzędnych punktów niwelety

Objaśnienia : PPP - początek prostej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
 PKP - początek krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
 KKP - koniec krzywej przejściowej (liczba to numer wierzchołka),
 PŁK - początek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
 ŚŁK - środek łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
 KŁK - koniec łuku kołowego (liczba to numer wierzchołka),
 Załamanie - załamanie kierunku trasy (liczba to numer wierzchołka).
 Kolumna "Różnica" zawiera różnice rzędnych niwelety i terenu.

Lokalizacja	Rzędna	Różnica	Opis	Lokalizacja	Rzędna	Różnica	Opis
0+005,40	100,08	0,00		0+215,00	100,35	+0,05	
0+010,00	99,95	-0,02		0+220,00	100,39	+0,05	
0+015,00	99,80	-0,04		0+225,00	100,42	+0,06	
0+020,00	99,68	+0,02		0+230,00	100,46	+0,05	
0+025,00	99,58	-0,04		0+235,00	100,49	+0,05	
0+030,00	99,51	-0,08		0+240,00	100,53	+0,04	
0+035,00	99,46	-0,11		0+245,00	100,57	+0,03	
0+040,00	99,43	-0,10		0+250,00	100,60	+0,01	
0+045,00	99,43	-0,08		0+255,00	100,64	+0,00	
0+050,00	99,45	-0,04		0+255,30	100,64	0,00	
0+055,00	99,47	-0,04					
0+060,00	99,49	-0,03					
0+065,00	99,51	-0,02					
0+070,00	99,53	-0,02					
0+075,00	99,55	-0,01					
0+080,00	99,56	-0,00					
0+085,00	99,58	+0,00					
0+090,00	99,60	+0,01					
0+095,00	99,62	+0,01					
0+100,00	99,64	+0,02					
0+105,00	99,66	+0,02					
0+110,00	99,68	+0,02					
0+115,00	99,70	+0,02					
0+120,00	99,72	+0,03					
0+125,00	99,74	+0,02					
0+130,00	99,76	+0,01					
0+135,00	99,78	-0,00					
0+140,00	99,81	-0,01					
0+145,00	99,85	-0,03					
0+150,00	99,88	-0,03					
0+155,00	99,92	-0,03					
0+160,00	99,95	-0,02					
0+165,00	99,99	-0,02					
0+170,00	100,03	-0,02					
0+175,00	100,06	-0,02					
0+180,00	100,10	-0,02					
0+185,00	100,13	-0,01					
0+190,00	100,17	+0,00					
0+195,00	100,21	+0,03					
0+200,00	100,24	+0,06					
0+205,00	100,28	+0,07					
0+210,00	100,31	+0,06					